

BROWNING HI-POWER

BROWNING
HI-POWER
GAS-BLK



TECHNICAL MANUAL

取扱説明書 対象年齢18歳以上

※この取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
この説明書を読まずに使用したと思われる修理品
に関しては修理を受けられない場合もございます。

JAC
株式会社 JAC

〒150 東京都渋谷区恵比寿1-8-1 サン栄ビル5F


How to 操作方法 erate

① マガジンを抜く




マガジン・キャッチを
押し、マガジンを下に
引き抜いて下さい。

② ガスチャージ




マガジン背面の注入
バルブにポンベのノズ
ルを差し込み、ガスを
マガジンに注入して下
さい。



注入バルブの回りか
ら液化ガスが吹き出
したら満タンです。


③ BB弾の詰め方




●ポンベとマガジンは必ず直角
になるように注入して下さい。

●気化効率を良くする為、ガスは八分目ぐら
いで入れて下さい。ガスの入れすぎは生ガスを吹
くおそれがあります。

④ マガジンの装填




ローダーをマガジンの前面にかぶせ、BB
弾を13発まで入れ、ロッドで一気に押し込
んで下さい。



ローダーを使用しない場合は、
1発ずつ必ず交互に入れるよう
にして下さい。

●装弾数は13発です。それ以上無理に詰
め込まないで下さい。




マガジンを本体に戻します。
勢いよくカチッと音がする
まで入れて下さい。

サイティングに関するご注意。


●JACプローニング・ハイパワーは大変、リコイルショック(反動)が強いガスガンです。その為、発射の瞬間、スライドの後退運動の慣性で一度、銃口が下に弾かれる特性があり、実際に狙った点よりも、下に着弾する事があります。

狙点

〈照準時〉



狙点



着弾点

〈発射時〉

ですので、この銃を標的射撃等に使う場合、出来ればダブルハンド(両手撃ち)でリコイルショックを押さえるように、強く握ってサイティングして下さい。

当社が実際、レストマシン(固定射撃実験器)でテストした結果、5mレンジでほぼ狙点に命中という結果がでています。

必ず読もう!! ガス注入の注意点


新型ガス、フロン134aはフロン12に比べ圧力の安定性が強い傾向があります。寒い季節、マガジンにフロン134aを注入しますと、一瞬にマガジンが冷却され、圧力が下がってしまい、更にそのまま安定してしまう特性があります。このまま使用しますと

- ブローアップの不調
- パワー不足・集弾性の低下

等の症状につながります。


そこでガスを注入した後、マガジンを握って、暖めてください。マガジンに触れて冷たいと感じなくなればOKです。

またはフォーシーズン対応マガジンの放出バルブ(シルバーバルブ)を付属のプレートで調整して下さい。その際にガスが充填されているかを確かめシルバーのエアカットバルブを押さないよう注意して下さい。



JAC ACCESSORIES

JAC・HPターゲットサイト



JACではシューティングマッチ(正確射撃)用にフルアジャスタブル・サイトを発売しています。着弾点の上下、左右の調整が簡単に行えるサイトですので、ぜひお求め下さい。

標準小売価格 ¥4,900


※写真はビームショット装着例です。

- 全長:約70mm ■重量:約60g
- 電源:リチウム電池
- 到達距離:約500m(夜間使用時)
- エレベーション&ワインテージ可能
- GM&HP用マウントベース付属

JAC BEAM SHOT

標準小売価格 ¥18,800

別売専用マウントベース グロック、M92F用、各¥2,800



HPロングバレルセット

標準小売価格 ¥8,800

アルミ削り出しコンペニシーターと超精密ロングインナーバレル、ロングアウターバレルのセットです。HPバリエーションとの組み合わせでプライベートなマッチカスタムをお楽しみ下さい。

WE HAVE A GREAT VISION FOR THE FUTURE. PRODUCED BY J.A.C

修理します!

①まず、お買上げのお店へ

お店から問屋さん経由でJAC工場へ送られて修理します。(遠くのお店で買った時は、いきなり送り付けないで、まずは電話等で問い合わせてからにして下さい。)

それでもだめなら電話にて連絡の上、

②フロントライン渋谷店・郡山店へ

JACのフレンドショップ・フロントラインにて直接修理をいたします。但し、前もって電話連絡なしに商品を送られても修理は受け付けられません。ご注意下さい。

①②とも、まず事前に連絡をして、必ずどこがどのようにこわれているのか、欠損したパーツの補充をするのを明確にしてから修理に出して下さい。お願いします。

*恵比寿のJAC本社は単なる事務所ですので修理はできません。ご了承下さい。



JACフレンドショップ
フロントライン

渋谷店 03(3400)1273

〒150 東京都渋谷区渋谷1-6-4

せいこうビル2F

郡山店 0249(25)6998

〒963 福島県郡山市西ノ内

2-15-13

次に関する物は、修理を受けられない場合があります

- シリコンクリック以外のオイルがついている。
- 改造、またはその形跡のあるもの。
- やみにパワーアップされているもの。
- 説明書に書いてない使用方法による故障。
- ご自分で分解・改造等をされて破損したものの。
- その他、非常識な使用による故障。

※当社では、製品の欠陥による消耗品の弁償処置は致しておりませんので、ご注意下さい。


メンテナンス

メンテナンスにはゴムを侵さないJACシリコンクリックをご使用下さい。

マガジン




シリンダー



本体のメンテナンス




右側のセイフティRのスクリューを取り、セイフティを外すと、左側のセイフティLを外せます。
●その際、セイフティLの内側のボールストッパーとスプリングが飛び出さないように注意して下さい。



シリンダーストップスクリュー



フレーム内側のハンマーストラットとハンマースプリングサポートをマガジン挿入側へ持ち上げるとハンマースプリングごと、フレーム部分から外れます。



スライドの内部メカを前に押して、スライド先端からバレルを飛び出させた状態で、アウターバレルを銃口の向きから左に強く回して、アウター、インナーバレルを外すことができます。

●バレルを外す際、キスが付かないよう布等をアウターバレルに巻き、ブライヤー等で回すようにして下さい。

カービングペーパー
リコイルスプリングはスライドの内側から取り出せます。

御愛用者カード

当社 フルオート ガスガン を御買い上げ頂き誠にありがとうございました。お手数ですがこの御愛用者カードにて下記事項を御記入の上、JACまでお送り下さい。返送下らないお客様は修理、調整が受けられない場合がありますので、よろしくお願い致します。

誓約事項

JAC フルオート ガスガン を正しく使用する為に、下記の注意事項を確実に守ります。

- *銃口を絶対に人や動物に向けたりしない。
- *射撃時以外に弾を込めたり、ボンベを装着したりしない。
- *射撃する方向に入や動物のいないことを確認し、安全に十分注意をはらう。
- *表示の年齢以下の子供、幼児の手の届く範囲に銃を置いたり、扱わせたりしない。
- *他人に譲渡する場合にも使用上の注意を説明し、徹底させる。
- *フロンガスボンベは、40°C以上の加熱をしたり、使用後火中に投げたりしない。

御購入商品名			
御購入年月日	平成	年	月 日
御購入店名			
住所			
氏名			
あなたがよく読まれる雑誌は何ですか? 〇で選んで下さい。			
GUN, COMBAT, ARMS その他()			
(印)			

それ以上、分解しないで!!

ご自分では絶対に分解しないで下さい!!修理の大半は分解が原因です。エアーソフトガンは通常の場合、分解の必要はありません。改造などはもってのほか!!それによる故障や、破損に関するクレームは一切お受けできません。あらかじめ、ご注意して下さい!!




5 初弾の送り込み



スライドを後方に引き、手を放して下さい。初弾がチャンバー内に装填されます。

●この操作をしない場合、1発目は発射されません。

6 安全装置




セイフティOFF

セイフティON

サムセイフティを上げると、安全装置が働き、トリガーは引けません。サムセイフティは左右どちらからでも操作できます。

7 ファイア



●スライドが勢いよく動くので、あまり顔を近づけないで下さい。

●空撃ちをする場合は、必ずスライド・ストップを下げて空撃ちして下さい。




トリガーは一気に引き切り、確実に戻してから再度引くようにして下さい。

セイフティをオフにして、トリガーを引いて下さい。トリガーを引く度に、スライドがブローバックし1發ずつセミオートで射撃できます。



BB弾がなくなるとスライド・ストップが働き、スライドはオープンしたままの状態となり、弾切れになったことを知らせます。

スライド・ストップを下げるときスライドが前進し、元の状態に戻ります。



全弾撃ち終り作動させずにハンマーだけを倒す場合は、トリガーを引き、シアーガバーブルブを叩く寸前で止め、ハンマーを後方に少し引き、そのまま前に倒して下さい。

マナー指導書

たった10の約束を守ることでみんなが楽しくプレイできるんです。
1人1人が責任を持って、ルールとマナーを守り、正しく使いましょう。

- ①銃や弾の改造をしない。
- ②弾が入っていないなくても、銃口をヒトや動物、こわれやすい物、固い物に向けない。
- ③銃口をのぞかない。
- ④射撃をする時以外に銃に弾をこめたり、ガスをセットしない。
- ⑤むやみに引き金に指をかけない。
- ⑥常にセフティをかけておく。
- ⑦安全な場所できめられたターゲットにのみ銃口を向けて射撃する。
- ⑧銃をむやみに振り回さない。
- ⑨銃をケースに入れずに持ち歩かない。
- ⑩取り扱いを知らない人に使わせない、さわらせない。

忘れないで下さい。自分はオモチャとわかっていても、知らない人から見れば、やっぱりてっぽうなのです…

キリトリ線

1

9

-

0

5

1

かばはは便

東京渋谷郵便局私書箱67号

株式会社 ハイエイバー行

切手を貼って
お出し下さい