

● 注意

必ず守る事

射撃についての注意

● 銃口はぜったいにのぞかないこと。



● 銃はぜったいに人や動物に向けてないこと。



● 銃はぜったいに投げないこと。




● カラ撃ちしてからしまうこと。



マガジンを抜いてもピストル内に弾が残っている場合があるのでカラ撃ちをしてからしまいましょう。

● エルエスのBB弾を使うこと。



● 銃にはいつも弾が入っているものと思って扱きましょう。

● 出来る限り広い場所で遊ぶようにしましょう。

室内等では、弾が障害物にあたりはね返ってくる場合があります。

● 銃や弾はぜったいに改造しないで下さい。

アフターサービス

- 誤った使用方法、改造、分解によって生じた事故や故障はメーカーでは一切その責任を負いません。
- 正常な取り扱いを行って生じた故障、作動不良等は取りあえずサービス係までお電話下さい。
- 部品の注文、取り扱いに関するお問い合わせもOKです。

株式会社 **エルエス** サービス係 〒500 岐阜市本荘中ノ町8-8 TEL (0582)74-3266

1/1 AIR HAND GUN SERIES NO.16

BERETTA M92-F

Es
エルエス

ベレッタ

対象年齢は18才以上

取り扱い説明書《完成品》

安全確実に使用していただくために必ずお読みください。



特長

耐衝撃性強化ABS樹脂使用


専用6mm BB弾使用

命中精度抜群のアルミパイプ使用

安全確実なセイフティーシステム

入っているものを確認しましょう


マガジンの使用方法




1. レバーを下までさげ、引っかけの位置にかけます。
2. B B 弾を上から1発づつ入れます。B B 弾は18発まで入ります。
3. レバーを静かにはずします。

セーフティーレバーの使用方法

セーフティーレバー 発射の位置




トリガーを引くと弾が発射します。




図のようにレバーを上げると安全装置が作動しトリガーが引けません。

照準の合わせ方




操作の仕方


1 マガジンをさしこみます。




2 スライドを後方に引いた後、前方に押しもどします。



3 これで発射準備完了！セーフティレバーが発射の位置にあるか確認して下さい。この時トリガーには、指をふれないで下さい。




4 トリガーをつよく引くと弾が発射されます。次の発射は2～4の操作を繰り返して下さい。




遊び方いろいろ

ヒント 1




水を入れた風船をぶらさげゆらす。弾が当たって噴射する水としぼんでいく風船が何とも愉快。

ヒント 2



並べたクラッカーが1つ1つ破壊されていく。散らばるクラッカー終わったあとで食べなきゃもったいないかな？

ヒント 3



空カンをはもでぶらさげゆらす、動く標的をしとめてこそプロのシューター。動きを読んだものが笑う！！