


[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES]
 [LISTE DES PIÈCES DETACHÉES] [パーツリスト]

TR16 SBR 308 MKII

- TR16 SBR 308 MKII GJQ-A01** Stock & magazine / Culata & cargador / ストック & マガジン
- TR16 SBR 308 MKII GJQ-A02** Mosfet & stock tube / Mosfet y tubo de culata / モスト
- TR16 SBR 308 MKII GJQ-A03** Upper assembly / Conjunto delantero / フロントエンド
- TR16 SBR 308 MKII GJO-A03** Lower receiver & gearbox assembly / Recibidor inferior y caja de engranaje / ロアレシーバー
- TR16 SBR 308 MKII GDO-A07** Upper receiver set / Recibidor superior / アッパーレシーバー
- TR16 SBR 308 MKII GHQ-A08** Inner barrel and hop-up set / Cañón interior y hop-up set / インナーバレルとホップアップセット



- EN** ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ES** ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- FR** ▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.
- JP** ▶ グループ・パーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com

