




G&G
ARMAMENT

取扱説明書

JP

Instrucciones de operación

ES

Operating Instructions

EN

26

[PARTS LIST][LISTADO DE PARTES][パーツリスト] TYPE 64 BR COMMON PART

TYPE 64 BR GIY-A01 Magazine & Pivot Pin / Cargador y pin de pivote / マガジン&ピボットピン


TYPE 64 BR GIY-A02 Upper receiver & Outer barrel assembly / conjunto de recibidor superior y cañón exterior / ロアレシーバーとアウターバレルアセンブリ

TYPE 64 BR GIY-A03 Lower receiver assembly / Conjunto recibidor inferior / ロアレシーバーアセンブリ

TYPE 64 BR GIY-A11 Upper set & Front end & Charging Handle / Conjunto de superior y frontal y manija de carga /
アッパーセット&フロントエンド&チャージングハンドル

TYPE 64 BR GIY-A12 Lower receiver set & Gear box / Conjunto de recibidor inferior y caja de
engranaje / ロアレシーバーセット&ギアボックス&ストック

TYPE 64 BR GJP-A01 Gear box / Caja de engranaje / ギアボックス



▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.

▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.

▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.

▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。

▶ E-Mail: support@guay2com