


マルイBBローダーXL取扱い説明書


マルイ
ソフトエアーガン
全対応

エア-HGシリーズ
エアーライフルシリーズ
ショットガンシリーズ
ガスリボルバーシリーズ


*1)電動ガン連射マガジンには使用できません。
※2)マガジンの構造上、機種によって入りにくい物もあります。

電動ハンドガン用
アダプター

マルイ電動ハンドガン
シリーズの連射マガジン
に給弾する時に使用します。
※ノーマルマガジンにも対応。


ガスマガジン用
アダプター

マルイガスプローパック
シリーズのマガジンに
給弾する時に使用します。




マガジンへの給弾


① BB弾をBB弾投入口に入れます。



② BB弾投入口のフタを閉め、ロッドロックを解除し、ロッドを伸長させてください。



③ BB給弾口をマガジン装弾口に合わせ、ロッドを押して給弾します。



<BBローダーXL専用・電動ハンドガン用アダプター>を紛失した場合は、当社「アフターサービス部」までご注文ください。
(ご注文方法)お客様の住所・氏名・電話番号とパーツ名・個数・合計金額を明記した用紙と、代金をお送りください。代金は、現金書留でお願い致します。
(¥500以下は切手代用可)(料金)アダプター(1コ)¥200+消費税+送料¥120(1コ)(発送先)東京マルイ「アフターサービス部」足立区綾瀬5-17-1

△注意 ●マガジンによっては、1発多く給弾される事があります。その時は、1発取り出してご使用ください。
●ローダーはまっすぐ立てるか、少し後方に傾けて給弾してください。●給弾時、ロッドが伸長しきっていないと給弾されません。●ロッドロックはロッド収納時のみ有効です。●他社のBB弾やマガジンの使用でのトラブルは、当社は一切の責任を負いません。

No.127
マルイ・ソフトエアーガン用
BBローダーXL

621085-0017827-1980



4 952839 178275

