

注意〈取扱い注意書〉使用前に最後まで必ずお読みください。

このエアガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものです。発射されたタマは15〜20m先まで飛びますので、まちがった使い方をするとケケンが生じる場合があります。使う前には、必ず下記の注意点と〈取扱い説明書〉をよく読んで、きまりを守り、安全なシューティングを楽しんでください。

注意をしないでうったり、まちがった使い方をするとケケンです。十分に注意してください。

注意 必ず目を守るゴーグルをつける。




タマを発射するときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどを必ずつけること。
(参加者全員が必ずつけること)。

注意 人や動物に向けて発射しない。




エアガンで人や動物をねらったり発射したりしないでください。

注意 タマをすべてうちつくしても発射されるときがある。



マガジン内のタマをすべてうちつくしてもマガジンの中にタマが残っており、ふったり、たたいたりした後に引き金を引くと発射される場合がありますので注意してください。

注意 人や車が通る場所では、決してうたない。



エアガンを発射する場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発射しないでください。

注意 発射口は、どんなときでも決してのぞかない。



タマが目にと当たると、ケガをすることがあり、たいへんケケンです。発射口はどんなときでも決してのぞかないでください。

注意 安全のため使わないときは必ずマガジンをはずして置く



使わないときは安全のためマガジンをはずし、発射口に安全キャップをして、小さな子供の手のとどかないところへおくこと。

注意

- 発射口を、ワレたりコワレたりするケケンのあるもの(ガラス、けい光灯や電球、家具、自動車など)には決して向けないでください。
- マガジンや発射口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- ガンの分解、改造は、故障、事故のもとになり、ケケンです。決してしないでください。
- ガンを使用したあとは、小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、必ず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 〈取扱い注意・説明書〉は、いつでも見れるように必ずとっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにてお問い合わせください。

対象年齢10才以上

商品に関するお問合せ：03-3605-3378
http://www.tokyo-marui.co.jp/

株式会社 東京マルイ

〒120-0005 東京都足立区綾瀬4丁目16番16号



銀ダンエアガンリアルフィニッシュ 取扱い説明書 使用前に最後まで必ずお読みください

使用するときには必ず目を守るゴーグルをつける



■各部の説明



※カードはお手持ちのものでも代用できます。

ターゲットを使った競技の例

●マッatchバトル

2人ならんで、3〜5mはなれたところからスタート合図と同時に発射し、先にターゲットをすべたおしたプレイヤーの勝ちになります。


●ジャンケンバトル

プレイヤーにジャンケンマークがわからないようにターゲットをならべます。3〜5mはなれたところから発射して、ターゲットをたおし、出たジャンケンマークで勝負を決めます。


●タイムトライアル

ターゲットを3個ならべて、3〜5mはなれたところから発射して、すべたおすまでのタイムを競います。

〈発射のしかた〉



発射しないときは、いつも発射口に安全キャップをつける



注意 トリガーは必ず一回で発射するまで引き、さいごまでもどすこと。とちゅうで止めると、1発ずつうてません。

タマ (BB弾) について 東京マルイのBB弾 (必ず**0.12g**のBB弾) を使用してください。
※それ以外の重いタマを使うと遠くにとびません。
※他のタマを使ての故障については、東京マルイでは責任を負いません。

※必ず新品のタマを使用してください。銀ダンエアガンはこのタマがある！ ひろったタマでうつつとガンがこわれ たりします。 別売 ●銀ダン0.12g BB弾

注意 マガジン内のタマをすべて発射してもガン本体に10発残ります
マガジンにタマを入れ直したときは (抜き取らないこと) 本体に残っているタマから順に発射されます。
マガジンがカラでも、強くふったり、ぶつけたりすると、発射することがあるので、あぶないからやらないこと。