

〔提言〕■人に向けるな ■人を撃つな ■動物を愛せ ■物を大切に

# FALCON

## 使用説明書

- ご使用前に必ずお読みください。
- 18才以上対象の標的射撃銃です。



マスタマ

# あなたの生活空間をエンジョイする、エアー銃ファルコン。――

つかれた頭脳が求める、男一人だけの世界に…。

空を切り標的を直撃する一発の弾丸は、  
緊張感から開放された、心の空間を充たしてくれる。

弾丸の方向と精度を維持する2重構造の銃身。

故障を無くすための、簡単なメカニズムと脱着方式のドラムマガジン。

そして、安全を第一としてABS樹脂を素材(メカニズムなど一部金属)

としながらも、シーティングに必要な条件である

【命中率】【精度】【耐久性】を追求し、ファルコンが設計されました。

ファルコンは、安全なエアー銃ですが、他のスポーツ等と同じく、マナーを守り、  
良識に欠けた取扱い方をされぬよう、予防の意味で

18才以上」と制限させていただきます。

男の心の空間を充たし、さわやかさを残してくれるファルコン。

良識ある判断のもと、あなたの生活空間をエンジョイしてください。

標的射撃銃であることをご留意の上、18才未満の方に貸したり、プレゼントなさらぬよう、ご協力をお願い致します。





## 【標的射撃銃のマナーについて】

ファルコン-077は“安全な銃である”と過信せず、本物の銃を扱うのと同じ気持で、射撃マナーを必ず守ってください。

- 弾丸が装填されていない時でも、銃は人に向けないこと。
- 使用しない時は、弾丸をこめたり、ボルトを引いて置かないこと。
- 標的に向けて発射する以外は、引き金に指をふれないこと。
- 銃を手にした時は、つねに銃口を上、または下に向けておくこと。
- 銃口は、絶対にのぞかないこと。
- 発射しようとする時は、弾丸の飛ぶ方向に人がいないことを確かめること。

●命中率はすぐれていますが、破壊力は備えてありません。命中率は、弾丸のスピード・重量・精度のバランスが、うまくとれてこそ生まれるのでです。

●銃のバランス調整上の目的で、一部に金属を使用していますが、主要部分はすべてABS樹脂（プラスチック）であることを忘れないでください。無理な強度のかかるような改造を行うと、命中率どころが銃を破損し、射手本人がケガをする恐れがありますので、発射機能及び弾丸など絶対に改造しないでください。

ダイナミックなフィーリングと射撃の  
だいご味…そして、さわやかな満足感  
が残るエア一銃ファルコン。  
まさに男の選ぶ道具である。

- 弾倉：8発入ドラムマガジン式
- 弾丸：口径6mm（専用弾丸）
- 飛距離：約25m（有効  
射程距離：約10m）
- 材質：A B S樹脂
- 対象年令：18才以上




「ファルコン-GV・078」

- 基本サイズ：825mm
- 総重量：1.8kg
- 銃床を外し、ハンドライフル  
銃としても使用できます。
- 標準価格：

「ファルコン-077」

- 銃サイズ：390mm
- 総重量：0.75kg
- 標準価格：5,500円

## 〔各部名称〕




### ●銃身

弾丸の方向を定める銃身は、命中率を左右する重要なポイントのため、精度の維持と外部からの力で銃身が変形しないよう、2重構造になっています。

### ●弾倉

ドラムマガジン式は、メカニズムを簡単にし、故障を無くしています。また、標的射撃の生命である“命中率”を維持することと“安全”第一として設計されました。

弾倉の出し入れは、弾倉着脱レバーを下げる行ってください。



① 照星フード

② 照星

③ 銃口

④ 銃身 (2重構造)

⑤ 中銃身

⑥ 鉄線

⑦ 弹倉着脱レバー

⑧ 張丸

⑨ 弹倉受け

⑩ 装弾ゲート

⑪ 弹倉

⑫ 引金

⑬ 用心鉄

⑭ シリンダーガイド

⑮ シリンダー


⑯ 照門

⑰ スプリング

⑲ ポルト止め金

⑳ グリップ

## 【操作方法】



### ①装填方法


弾丸を弾倉に差し込む。この時、弾倉のセンターに穴の無い方向から装填すること。  
弾丸は、8発入ります。



### ②弾倉のセット

弾倉着脱レバーを下げる、弾倉に穴のある方を銃口に向ける、装弾ゲートに差し込む。

完全にセットされたかを確認するため  
弾倉を指で左右に動かす…“カチッ”  
と音がすればO.Kです。



### ●発射

ボルトは、4段アクションになっています。必ず、最後まで引くこと。  
途中でボルトをはなすと、ボルトはもどつてしまい、その力で弾倉から弾丸が飛び出し、銃身の中で止まってしまいます。




### ●弾倉の取り出し

弾倉着脱レバーを倒すと装弾ゲートから、弾倉が出てきます。

## 【射撃姿勢】

射撃の時、静止状態を得るには安定した構え、正しいグリップ、正確な呼吸そして、照準をまっすぐにして、腕の筋肉と手首、それに強い肩の筋肉で銃を支えます。




銃を両手で、しっかりとホールドすると安定した射撃ができます。

引金を引く時は、感度のより敏感な人差指の第一関節、または人差指の腹を引金にかけ、絞るようにゆっくりと引いてください。



### ●ニーリング射撃

左腕のひじを漆でささえると、安定した射撃姿勢がつくれます。




### ●バリケード射撃

照準の際に銃を静止させるということは、最も難しいことの一つである。

銃を物体にかけることにより、安定した射撃ができます。

## 【照準調整法】

照星フードの中にある照星と照門を合せ、照星の先端に標的をのせる。



●照門は、上下・左右に可動しますので、銃のクセと照準方法を身につけてください。

## 〔お願い〕

- ファルコンは、18才以上を対象に開発された標的射撃銃です。
- 誤った使用方法、もしくは改良・改造によって、生じた事故については、一切その責任を負いません故、正しい取扱いと良識ある行動をお願い致します。



マスタヤ

郵便番号 111

東京都台東区蔵前2 6-4

電話番号 (03) 861-0151代