

# MINUTEMAN-10



注:写真のスコープは別売商品です。

MASUDAYA CORPORATION

# 取扱説明書

対象年齢18才以上/エアソフトガン

# MINUTEMAN-10

ミニットマン・テン

## 仕様

構造：ポンプアクション10連発  
 材質：主要構成部品はすべて強化プラスチック  
 全長・重量：900mm・約1.5kg  
 銃身長(有効)：300mm  
 口径：7mmφ  
 照準方法：固定式オープンサイト(別売のスコープを取付けることも出来ます。)



**注意**  
 カートリッジ及び弾丸は必ずミニットマン専用を御使用下さい、他機種のものを使用すると不調や故障の原因となります。

## ★ “安全”についてのお願い ★

ミニットマンは標的射撃を目的とした良識ある方のファミリーなスポーツターゲットライフルです。ゲーム中は周囲の状況に十分注意して御使用下さい。  
 誤った使用方法若しくは改造によって生じた故障や事故については、メーカーは一切その責任を負いません故、本説明書を良く読んでから御使用下さい。

## ★ 人や動物を絶対に射ってはいけません ★

標的射撃は紳士のスポーツです。他のスポーツ同様厳しくマナーを守ってゲームをお楽しみ下さい。周囲の状況を見逃して他人の迷惑を考えず標的射撃を行うことは公道で野球をするのと同様常識以前の問題です。ミニットマンが良識に欠けた取扱い方をされぬ様、予防の意味でユーザーの年齢層を「18才以上」と制限させて頂きました。御使用者各位もこの点十二分に御留意の上、18才未満の方にこの銃を貸したり、プレゼントされたりならぬ様御協力の程お願い致します。

## ★ 射撃マナーについて ★

ミニットマンを取扱われる際は、本物の銃を取扱うのと同じ気持で、次に挙げる射撃マナーをお守り下さる様お願い致します。  
 ①銃は弾丸が装填されているに拘らず絶対に人に向けない。  
 ②銃を手にした時は常に銃口を上、下、又は標的に向ける。  
 ③発射しようとする時は弾丸の飛び方向に人が居ないことを確める。  
 ④安全装置を解除するのは常に標的に向って射撃姿勢をとってからと心得下さい。  
 ⑤固い物を標的にしたり、又バックに使用しないこと。弾丸が思わぬ方向に跳ね返ります。(電球・蛍光灯などこわれやすいものの近くでゲームを行わないで下さい。)  
 ⑥銃を使わぬ時は常に分解して弾丸を抜いて置く。(使用の前後には弾丸装填の有無をもう一度ご確認下さい。)  
 ⑦銃を持ち運ぶ時はケースに入れて下さい。  
 ⑧銃を使用しない時は幼児の手のとどかない所に保管して下さい。

## 使用方法

