

銃を長持ちさせる為に、以下の事を守って下さい

- フロンガス以外は使用しないで下さい。
- 高温の場所に置いたり、熱を加える等ガス圧が上がるような事は避けて下さい。
- 遊び終わった後は、空打ちをしてタンクにガスが残らないようにして下さい。
- 分解・改造等は危険ですので絶対にしないで下さい。
- 6mm BB弾・フロンガスが必要な時は、別売りのものをお買い求め下さい。

ガス、BB弾の補充は、指定のものをご購入ください。



ガスボンベ
フロン12
¥800 (予)



BB弾 〈200発入〉 ¥500

発売元 株式会社 丸 越

エアソフトガン事業部

東京都台東区今戸2丁目26番5号 TEL 03 (871) 4110 FAX 03 (875) 0545

製造元 株式会社 ユニックス

AIRSOFT GUN



UX GAS GUN SERIES NO.1


(6mm BB)

取扱説明書

UZI
PISTOL

(ガスガン)
FLON 12 使用
ウージーピストル

UZI PISTOL DATA
CALIBER — 6mm BULLET
LENGTH — 240 mm
WEIGHT — 380g
SEMI AUTO SYSTEM



Marukoshi




18才未満の方のご使用は出来ません

誤った使用方法、改造、分解により生じた故障や事故については当社は一切責任を負いません。

UXガスガンの射撃マナー


1. 人はもちろん、生きものには絶対に銃口を向けない事。
2. 銃には常に弾がこめられていると思って扱う事。
3. 銃口は絶対にのぞかない事。
4. 弾は必要な時以外はこめない事。
5. トリガー(引鉄)には撃つ瞬間まで触れない事。
6. 撃つ方向の安全性を十分に確かめる事。



7. 改造・変造・分解は絶対にしない事。
8. 学童の手の届くところには絶対に銃をおかない事。
9. 保管は銃と弾を別々にしまう事。
10. 専用のBB弾以外は使用しない事。

フロン12取扱い上の注意

- 温度が40℃以上になる、高温場所に長時間保存しないで下さい。
- 直射日光の当る所に長時間置かないで下さい。
- 使用後、火気に投じないで下さい。



18才未満の方のご使用は出来ません

誤った使用方法、改造、分解により生じた故障や事故については当社は一切責任を負いません。

操作方法


UXガスガンシリーズウージーピストルをお上げ頂き誠に有難うございます。御使用になる前に必ずお読み下さい。

1 ガスの注入方法



銃の注入口にボンベの先端を差し込み、数秒間押しつけて下さい。1チャージで約170発発射できます。
※ボンベの取扱いには十分注意して下さい。

2 BB弾の入れ方



ダストカバーを開けてBB弾を入れます。(BB弾は約150発入ります。)
※BB弾を入れ過ぎると装弾されない場合があります。

3 発射の仕方



トリガーを引くだけでBB弾が発射されます。(連射70発)
※速射を続けるとタンクが冷えBB弾の威力が落ちる場合があります。

安全装置



セイフティをSの位置にすると安全装置が働きトリガーが引けなくなります。
※発射しない時は常にSの位置にしておきましょう。

修理の場合は当社までお送り下さい。

※改造・変造・分解した銃は修理を行わない場合がございます。お問い合わせは右記へ

株式会社 丸 越

エアソフトガン事業部

東京都台東区今戸2丁目26番5号 TEL 03(871) 4110 FAX 03(875) 0545
メンテナンス・お問い合わせ……TEL 03(871) 4110