




mini UZI CUSTOM

取扱説明書

AIRSOFT GUN

●対象年齢 18才以上用

mini UZI ミニウージー カスタム



mini UZI

C-7020 CUSTOM

ミニウージー・エアソフトガン・データー	
口径：6mm	発射機構：ハイパワーエアポンプ セミオートローディング薬莢式 B・B弾使用、マガジン装てん式
全長：395mm	
全高：300mm	材 質：耐衝撃性ABS樹脂
全巾：35mm	
重量：1200g	

付属品：カートリッジ/B・B弾/シュリングベルト/ロングマガジン

取扱説明書

弾の入れ方



B・B弾はカートリッジの前方から入れます。

※B・B弾はカートリッジの面一、ぐらいいれて下さい。

もし入れすぎて、B・B弾が出にくい時は、一旦取り出し内側のゴムの部分に油(植物性)を潤して下さい。

マガジンへの装てんの仕方


B・B弾を入れたカートリッジをマガジンに装てんします。斜め前方から凹みの多い所へ最初に装てんし、そのあとはたがいがちがいに押し込んで下さい。

マガジン前方

マガジン
ファローア

マガジン

マガジンの装てん・はずし方




前・うしろを確かめてマガジンを装てんします。

※マガジンを抜くときは、※印のマガジンキャッチを指で押しながら抜いて下さい。


発射準備

マガジンを装てんしたあと、ボルトレバーをうしろへいっ




ばいまで引くと自然に戻ります。これでカートリッジが薬室にはいり、発射準備完了です。

トリッガーを引くと弾が発射されます。次弾を撃つ時は、またボルトレバーを引き、戻す、この作動して下さい。




スリングの取り付け方



※前後のループに通して下さい。

リアサイトの調節

前方



取扱い上の注意

- ① 銃口を人に向けないこと。
- ② 射的をするとき以外、銃に弾をこめないこと。
- ③ 射的する方向に人や動物がいないことを確認すること。
- ④ 表示年齢未満の子供の手がとどかない場所に格納すること。
- ⑤ 付属の弾以外は用いないこと。
- ⑥ 銃口から銃身内をのぞかないこと。
- ⑦ 銃の加工をしないこと。
- ⑧ 標的用紙を使用するときは、固い材質の上に貼付しないこと。
- ⑨ 専用B・B弾以外は使用しないこと。

誤った使用方法、改造、変造による故障や、事故に対して当社は一切その責任を負いません。説明書は良く読んで充分理解の上御使用下さい。18才以上を対象に開発された射的用スポーツ銃です。