

MARUZEN AIRSOFT MODELGUN SERIES No.4


AIRSOFT GUN

WALTHER P.38

取扱説明書

AIRSOFT GUN

●対象年齢 18才以上用



AIRSOFTGUN WALTHER P.38

取扱説明書

ワルサーP.38エアソフトガン・データ		発射方式 ダブルスプリング エアシステム PAT.56-54469
口径	6mm	
全長	230mm	材質 ハイグレードABS樹脂
重量	500g	

1



- ①トリガーを引きながら
②スライドストッパーを下方方向に引くと
スライドが少し後方にさがります

2




- ①スライドを後方にロックされるまで引いて下さい

3



- ①マガジnstopperを下方方向にさげるとマガジン
が自動的に上ります

4



- ①B・B弾をマガジンのゴムパッキンに入
れて下さい
※弾は発射毎に一発ずつ装填して下さい

5



- ①マガジンを元の位置に押し込んで下さい

6



- ①スライドを前方にスライドストッパーが
しっかりかかるまで押して下さい

7



- これで発射準備完了です。
周りの安全をたしかめて射撃を楽しんで下さい。

取扱い上の注意

- ①銃口を人に向けないこと。
- ②射撃をするときのほか、銃に弾をこめないこと。
- ③射撃する方向に人や動物がいないことを確認すること。
- ④表示年齢未満の子どもの手のとどかない場所に格納すること。
- ⑤付属の弾以外を用いないこと。
- ⑥銃口から銃身内をのぞかないこと。
- ⑦銃の加工をしないこと。
- ⑧標的用紙を使用するときは、固い材質の上に貼付しないこと。

誤った使用方法、改造、変造による故障や、事故に
対して当社は一切その責任を負いません。
説明書を良く読んで充分理解の上ご使用下さい。
エアソフトガンは18才以上を対象に開発された
射的用品スポーツ銃です。

MARUZEN CO., LTD.

〒131東京都墨田区押上1-48-7 ☎東京03(623)2682