

COLT GOVERNMENT M1911-A1

Cal.45 AUTOMATIC

〈操作説明書〉



ガスブローバック方式!



製造・発売元

TANAKA WORKS CO., LTD.

〒114 東京都北区豊島 7-24-6

DATA

- 全 長: 216mm
- 口 径: 6mmBB
- 銃 身 長: 5inch
- 重 量: 680g
- 装 弾 数: 12発
- トリガー: シングル
- 材 質: 対衝撃性樹脂、亜鉛ダイカスト
- グリップ: ダイヤチェカード
- 作動方式: ブローバックシステム
(ガスオペレーション)


オプション

ローズ グリップ	2,000
ミリタリーグリップ	2,500
フルチェックカードグリップ	2,000
ホワイトパールグリップ	3,000


操作




1. マガジン・キャッチ・ボタンを押してマガジンを引き抜いて下さい。




2. マガジン・フロアーの、ノブを下げながらBB弾を入れて下さい。




3. マガジンを装着する時、一部、引っかかる感じがする時は、マガジン・キャッチ・ボタンを押しながら行うとスムーズに行へます。




4. タンク・ストッパーをはずしてエア・タンクが出ない場合は、タンクを銃に装着したまま、少しずつガスをエア・タンクに入れたらエア・タンクは取り出せます。



5. エア・タンクを取り出すには、タンク・ストッパーを、後に押して下さい。



6. スペアーのエア・タンクを2・3個持っておくと、タンクが冷えた場合でも、素早く、連射出来ます。




7. ガスを、タンクへチャージして下さい。
銃に装着したままでも、ガスチャージ出来ます。


※ハンマーを起してからガスチャージして下さい。



8. 初弾は従来のモデル・ガン同様、スライドを手動で引いて下さい。この銃の機構上、トリガーを引く最初から、ガス圧でスライドをしても初弾を、チャンバーに送ることが出来ません。もちろん、この弾は出ません。



9. セフティは、ハンマーcockの状態で行って下さい。ハンマーがたおれた状態ではセフティ出来ません。




10. この銃の構造上、最後のBB弾が、キャリアの中に入らず残ります。(マガジンを抜いた時、BB弾が一っ落ちてきますが、故障ではありません。)

とばなくなった？

☆ご使用になるBB弾は研磨済のBB弾をご使用下さい。

インナーバレル口径6.1φを使用していますので弾詰りの原因に成ります。

部品図



部品名称	価格	送料
スライド	¥1,800	¥ 240
スライド	非売品	¥ 240
フレーム	¥2,000	¥ 240
フレーム	非売品	¥ 120
アウター・バレル	¥ 500	¥ 120
キャリア	¥ 300	¥ 120
マガジン・リヤー・カバー	¥ 400	¥ 120
マガジン・フロアー	¥ 300	¥ 120
リヤ・サイト	非売品	¥ 120
グリップ	¥ 600	¥ 120
グリップ	¥ 600	¥ 120
バレル・ブッシング	¥ 300	¥ 120
リコイル・スプリング・プラグ	¥ 500	¥ 120
チャンバー	¥ 700	¥ 120
チャンバー・リヤー・カバー	¥ 300	¥ 120
キャリア・アーム	¥ 300	¥ 120
ノズル&シリンダー・カバー	¥ 300	¥ 120
ノズル&シリンダー	¥1,000	¥ 120
バレル・ケース	¥ 600	¥ 120
ジョイント・ノズル・カバー	¥ 500	¥ 120
リコイル・スプリング・ガイド	¥ 400	¥ 120
トリガー	¥ 300	¥ 120
トリガー	非売品	¥ 120
トリガー・バー	¥ 400	¥ 120
シャー	¥ 300	¥ 120
ハンマー	¥ 400	¥ 120
ハンマー	非売品	¥ 120
グリップ・セフティ	¥ 500	¥ 120
メイン・スプリング・ハウジング	¥ 500	¥ 120
メイン・スプリング・ハウジング	非売品	¥ 120
スライド・ストップ	¥ 300	¥ 120
ティスコネクター	¥ 300	¥ 120
ブランチャー・チューブ	¥ 300	¥ 120
セフティロック	¥ 300	¥ 120
セフティロック	非売品	¥ 120
マガジン・キャッチ	¥ 300	¥ 120
マガジン・キャッチ	非売品	¥ 120
マガジン・キャッチ・ロック	¥ 300	¥ 120
エア・タンク・キャッチ	¥ 300	¥ 120
ビュレット・ストッパー	¥ 300	¥ 120
バレル	¥ 500	¥ 120
スライド・ストップ・ピン・カラー	¥ 150	¥ 120
リリース・バレル	¥ 300	¥ 120
ピストン&シャフト	¥ 500	¥ 120
スライド・バレル	¥ 300	¥ 120
スライド・ストップ・ピン	¥ 300	¥ 120

部品名称	価格	送料
① ハンマー・ピン	¥ 200	¥ 120
② シャー・ピン	¥ 200	¥ 120
③ エア・タンク・ストッパー・ピン	¥ 100	¥ 120
④ ビュレット・ストッパー・ピン	¥ 100	¥ 120
⑤ ブランチャー	¥ 300	¥ 120
⑥ マガジン・ケース・ピン	¥ 100	¥ 120
⑦ トリガー・ピン	¥ 200	¥ 120
⑧ A リヤ・サイト・スクリュー	¥ 400	¥ 120
⑨ A リヤ・サイト・スクリュー	¥ 400	¥ 120
⑩ チャンバー・スクリュー	¥ 100	¥ 120
⑪ ノズル&シリンダー・スクリュー	¥ 50	¥ 120
⑫ ロッカー・アーム・スクリュー	¥ 200	¥ 120
⑬ バレル・ケース・スクリュー	¥ 50	¥ 120
⑭ バレル・ケース・スクリュー	¥ 50	¥ 120
⑮ チャンバー・カバー・スクリュー	¥ 50	¥ 120
⑯ トリガー・アダプター・スクリュー	¥ 500	¥ 120
⑰ トリガー・バー・スクリュー	¥ 200	¥ 120
⑱ グリップ・スクリュー	¥ 100	¥ 120
⑳ A リヤ・サイト・スプリング	非売品	¥ 120
㉑ リコイル・スプリング	¥ 300	¥ 120
㉒ バレル・スプリング	¥ 150	¥ 120
㉓ シャー・スプリング	¥ 100	¥ 120
㉔ エア・タンク・ストッパー・スプリング	¥ 100	¥ 120
㉕ ブランチャー・ストッパー	¥ 150	¥ 120
㉖ マガジン・スプリング	¥ 150	¥ 120
㉗ マガジン・キャッチ・スプリング	¥ 150	¥ 120
㉘ ビュレット・ストッパー・スプリング	¥ 150	¥ 120
㉙ ハンマー・スプリング	¥ 200	¥ 120
㉚ キャップ・スプリング	¥ 250	¥ 120
㉛ ティスコネクター・スプリング	¥ 200	¥ 120
㉜ スライド・リヤ・プレート	¥ 400	¥ 120
㉝ ロッカー・アーム	¥ 400	¥ 120
㉞ ノズル&シリンダー・シール・プレート	¥ 300	¥ 120
㉟ エーリング	¥ 50	¥ 120
㊱ ノズル&シリンダー・シール	¥ 150	¥ 120
㊲ バレル・ケース・シール	¥ 150	¥ 120
㊳ ジョイント・シール	¥ 200	¥ 120
㊴ O-リング	¥ 80	¥ 120
㊵ O-リング	¥ 80	¥ 120
㊶ O-リング	¥ 50	¥ 120
㊷ O-リング	¥ 80	¥ 120
㊸ バックアップ・ラバー	¥ 200	¥ 120
㊹ エア・タンク	¥1,800	¥ 240
㊺ マガジン・ケース	¥1,000	¥ 120
㊻ ノズル&シリンダー・ピン	¥ 150	¥ 120
(税別)		



1. 銃口は絶対に人又は動物に向けてないこと。
2. 銃口は自分でも絶対に覗かないこと。
3. 射撃の際、標的の後方にガラス又は壁など堅い物がある場所を避けること。
4. 射撃の態勢に入るまで、必ずセフティをONにしておくこと。
5. 引金には撃つ瞬間まで指を掛けないこと。
6. 使用後はマガジンから必ずB弾を抜いておくこと。
7. 正確な射撃をする為には、銃身を常にきれいにしておくこと。
8. 射撃の際は必ずゴーグルをご使用下さい。

◎ 以上注意点を厳守して楽しく安全にご使用下さい。

AIR SOFT GUN

●対象年齢 18才以上用