

取扱説明書

LIGHT SPORTS PISTOL

10才以上用ライトスポーツピストル

フルサー WALTHER PP-SPORT

フルサーは10才以上を対象に開発された、ライトスポーツピストルです。誤った使用方法、又は改造、変造によって生じた故障や事故について、当社は一切その責任を負いませんので、本説明書を良く読んで、充分理解の上御使用下さい。



使用方法

1 マガジン装弾

マガジンを片手でにぎり指を弾入口にそわせ(図1)もう一方の指で弾を上から押しこみます。

⑥マガジンには6発弾丸が入ります。

7発入れるとマガジンが入りません。

2 マガジン挿入

弾をつめたマガジンを、正しい方向にパチッと音がする所まで差込んで下さい。

3 安全装置

射撃する場合はセフティレバーを“F”の位置にし、又射撃しない場合は必ず“S”の位置にして下さい。

4 射撃

スライドを矢印の方向にカチリと音がするまで引いて下さい。照門の谷間から照星を見通して、マトを狙って下さい。

射撃マナー及び注意について

フルサーを取り扱われる際は、本物の銃を取り扱うのと同じ気持で次に挙げる射撃マナー及び注意をお守り下さる様お願い致します。

①銃は弾が装填されているいないにかかわらず、絶対、人には向けないで下さい。

②射つ時は安全な場所にマトをおいて射ちましょう。

③専用弾丸以外は使用しないで下さい。(その他の弾を使用した場合は弾づまりします。)

④安全装置は撃つ瞬間まではずさない事。

⑤引金は撃つ瞬間まで触れない事。

⑥使用しない時は、マガジンから弾丸を抜き出し、又、スライドは、引いておかないで下さい。

⑦この銃はプラスチック製ですから、不必要に乱暴な扱いをするとこわれます。



株式会社

〒111 東京都台東区浅草橋3-16-6
TEL 03(861)6361(代表)

当製品についてのお問い合わせは、当社アフターケア係にお願い致します。
〒130 東京都墨田区石原1-32-3 TEL(03)624-4550(直通)

LIGHT SPORTS PISTOL

ライトスポーツピストル 1800シリーズ



1 コルトウッズマン(アメリカ製)
●口径/.22インチ●重量/893g●銃身長/15.3cm●装弾数/10発



2 オートマグナム(アメリカ製)
●口径/.44インチ●重量/1,616g●銃身長/16.5cm●装弾数/8発



3 スタームルガー(アメリカ製)
●口径/.22インチ●重量/1,020g●銃身長/12cm●装弾数/9発



4 ワルサーP-38(ドイツ製)
●口径/.38インチ●重量/964g●銃身長/12.5cm●装弾数/8発



5 S&Wモデル59(アメリカ製)
●口径/.38インチ●重量/765g●銃身長/10.2cm●装弾数/14発



6 ブローニングハイパワー(ベルギー製)
●口径/.38インチ●重量/992g●銃身長/12.1cm●装弾数/13発



7 ワルサーPPスポーツ(ドイツ製)
●口径/.32インチ●重量/760g●銃身長/14.3cm●装弾数/8発



8 H&K VP-70(ドイツ製)
●口径/.38インチ●重量/920g●銃身長/11.6cm●装弾数/18発

※弾丸は専用弾丸L27を必ずお使い下さい。
L27弾丸はサブマシンガンシリーズにも共用出来ます。